

静岡市民文化会館 大ホール 音響機材リスト

スピーカー

機材名	メーカー	型番	数	備考
プロセニアム上・下	EAW	1・2F	各2	
		1F	各1	
		SW	各1	
		2F	2	
プロセニアム中央		KF691i	2	
		KF600iR	2	
		KF600iR	各2	
カラム		KF691i	各2	
		SW	各1	
		ステージフロント		5
シーリング	Electro-Voice	PRO-8A	1F	3
			2F	9
固定S/F	EAW	FR122	2	

音響調整室

ミキサー	YAMAHA	PM4000H-32	1	
リミッタ/コンプレッサ	BSS	DPR402	2	
リバーブ	YAMAHA	REV5	1	
デジタルサウンドプロセッサ	YAMAHA	SPX990	2	
グラフィックイコライザ	YAMAHA	Q2031B	2	
CDレコーダー	TASCAM	CD-RW900	1	
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MKⅢ	2	

舞台下手操作架

ミキサー	ATL	M1204FR	1	
CD/MDプレイヤー	TASCAM	MD-CD1BMKⅡ	1	

音響電源

単相3線	舞台上手	C型	12口	
	舞台下手		12口	
	1F客席中通路後ろ		3口	22列 30, 31
	1F客席後方		1口	32列 35, 36
	2F客席		1口	2列 33

※マルチ引き回しについて

1F客席後方電源～大臣まで約70m

1F客席中通路電源～大臣まで約50m

Mail : us-shizubun@mail.wbs.ne.jp

移動用機材

機材名	メーカー	型番	数	備考
スピーカー	Electro-Voice	SX300	4	スタンド付
	Electro-Voice	SX100	2	
	EAW	SM122	6	Wedge
	YAMAHA	MS101Ⅲ	4	
ミキサー	YAMAHA	QL1	1	大中ホール兼用
		O1V96	1	大中ホール兼用
		MG24/14FX	1	大中ホール兼用
		MG166CX	1	
		MG16/6FX	1	
インターフェース	YAMAHA	Rio1608-D	2	大中ホール兼用
スマートL2スイッチ	YAMAHA	SWX2200-8G	2	大中ホール兼用
Networkケーブル	eurocable	100m	1	CAT6(イーサコン) 大中ホール兼用
	CANARE	20m	1	CAT5 大中ホール兼用
CDプレイヤー	TASCAM	CD-500B	2	
ソリッドステイトCDレコーダー	TASCAM	SS-CDR250N	1	SD,USB録音可
MDプレイヤー	TASCAM	MD-350	2	
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MKⅢ	1	
ダイナミックマイク	SHURE	SM58	10	
		SM58S	2	
		565SD	1	
		SM57	11	
	SENNHEISER	MD441U	10	
		MD421U	4	
		MD431Ⅱ	1	
コンデンサーマイク	AKG	C-452EB	10	
		C-414EB	3	
	SONY	C-38B	8	
バウンダリーマイク	AMCRON	PCC-160	5	大中ホール兼用
ワイヤレスマイク	SHURE	AD2/SM58	6	ハンド
		AD1	6	ピン
ダイレクトボックス	audio-technica	ATW-T940	2	ハンド(SW付) アナログB帯
	BSS	AR116+AR117	2	48V駆動可
カフボックス	B0SS	DI-1	4	
	EXCELLENT ONKYO	FDS-1	3	モノラル
マルチボックス	TOMOKA	TCC-60ST	1	ステレオ
	CANARE	16J12F12	4	16ch
マルチケーブル	CANARE	16c05E3	5	16ch
		16c10E3	4	
		16S1F1	5	
		16S1F2	2	
マイクスタンド	高砂	MF-18TM	7	中スタンド
		MF-18T	7	中スタンド(ロック付)
		MF-34T	10	小三段
		MS-205	2	卓上スタンド(ロング)
		MS-28	7	卓上スタンド(ショート)
		MS-15	4	卓上スタンド
	RAMSA	WN-5100B	4	中スタンド
	SONY	B500	2	中スタンド
	AKG	ST-12	4	卓座
		ST210	15	
フレキシブルアダプター	SONY	A type	4	
		高砂	B type	3