

静岡市民文化会館 中ホール 音響機材リスト

スピーカー

機材名	メーカー	型番	数	備考
プロセニアム上・下	EAW	KF691i	各1	
		KF300i	各1	
		SB250	各1	
2F				
1F				
SW				
プロセニアム中央	KF600i	2		
	KF300i	2		
カラム	KF600i	各2		
	SB528	各1		
ステージフロント	Electro-Voice	PRO-8A	3	
シーリング			6	
ウォール			4	
背面			4	
固定S/F			EAW	FR122

音響調整室

ミキサー	YAMAHA	PM4000H-32	1	
リミッタ/コンプレッサ	dbx	1066	2	
リバーブ	YAMAHA	REV5	1	
デジタルサウンドプロセッサ	YAMAHA	SPX990	2	
グラフィックイコライザ	YAMAHA	Q2031B	2	
CDプレイヤー	TASCAM	CD-RW700	2	
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MKⅢ	1	

舞台下手操作架

ミキサー	ATL	M1204FR	1	
CD/MDプレイヤー	TASCAM	MD-CD1B MKⅡ	1	
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MKⅢ	1	

音響電源

単相3線	舞台上手	C型	8口	
	舞台下手		8口	
	1F客席後方		1口	19列 27, 28
	2F客席前方		1口	1列 21, 22
	本花道鳥屋口		1口	

※マルチ引き回しについて

1F客席後方電源～大臣まで約50m

Mail : us-shizubun@mail.wbs.ne.jp

移動用機材

機材名	メーカー	型番	数	備考
スピーカー	Electro-Voice	SX300	4	スタンド付
	EAW	SM122	6	Wedge
	YAMAHA	MS101Ⅲ	2	
ミキサー	YAMAHA	QL1	1	大中ホール兼用
		O1V96	1	大中ホール兼用
		MG24/14FX	1	大中ホール兼用
		MG166CX	1	
インターフェース	YAMAHA	Rio1608-D	2	大中ホール兼用
スマートL2スイッチ	YAMAHA	SWX2200-8G	2	大中ホール兼用
Networkケーブル	eurocable	100m	1	CAT6(イーサコン) 大中ホール兼用
	CANARE	20m	1	CAT5 大中ホール兼用
CDプレイヤー	TASCAM	CD-500B	2	
ソリッドステイトCDレコーダー	TASCAM	SS-CDR250N	1	SD,USB録音可
MDプレイヤー	TASCAM	MD-350	2	
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MKⅢ	3	
ダイナミックマイク	SHURE	SM58	10	
		SM58S	2	
		565SD	1	
		SM57	10	
	SENNHEISER	MD441U	10	
		MD421U	8	
		MD431Ⅱ	1	
コンデンサーマイク	SENNHEISER	MKH416P	4	
	AKG	C-452EB	9	
		C-414EB	3	
	SONY	C-38B	6	
NEUMANN	U-87	4		
バウンダリーマイク	AMCRON	PCC-160	5	
ワイヤレスマイク	SHURE	AD2/SM58	6	ハンド
		AD1	6	ピン
		MX150B/C-TQG	6	ピンマイク用ヘッド(カーディオイド)
audio-technica	ATW-T940	2	ハンド(SW付)	
			アナログB帯	
ダイレクトボックス	BSS	AR116+AR117	2	48V駆動可
	B0SS	DI-1	2	
カフボックス	EXCELLENT ONKYO	FDS-1	2	モノラル
	TOMOKA	TCC-60ST	1	ステレオ
マルチボックス	CANARE	16J12F12	3	16ch
マルチケーブル	CANARE	16c05E3	5	5m
		16c10E3	4	10m
		16S1F1	3	オス先バラ
		16S1F2	4	メス先バラ
マイクスタンド	高砂	MF-18TM	7	中スタンド
		MF-18T	3	中スタンド(ロック付)
		MF-34T	8	小三段
		MS-205	6	卓上スタンド(ロング)
		MS-28	8	卓上スタンド(ショート)
		MS-15	3	卓上スタンド
	RAMSA	WN-5100B	3	中スタンド
	AKG	VR-2	5	
		ST-12	6	卓座
		ST210	14	
K&M	ST259B	10		
フレキシブルアダプター	SONY	A type	6	
	高砂	B type	3	XLRコネクタ付